

Zubehör für Wärmepumpen Anbindung an eine Gebäudeleittechnik via BACnet/IP | ModBus/TCP

Novelan GLT





# Inhaltsverzeichnis

Syr	nbole	e im Dokument2
1	Vora Geb 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	aussetzungen zur Nutzung einer äudeleittechnik (GLT)
2	Nove 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7	elan GLT Tool
3	BAC 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4	Cnet Spezifikation12Verfügbare Regelungsfunktionen12Unterstützte BACnet Funktionen12BACnet-Checkliste13Datenpunkte (BACnet ObjectTypes)134.1 Analog Inputs134.2 Multistate Inputs144.3 Binary Inputs154.4 Binary Outputs164.5 Accumulators17
4	Mod 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4	Bus Spezifikation17Anschluss17Verfügbare Regelungsfunktionen17ModBus-Checkliste18Datenpunkte184.1 Discrete Inputs (nur lesbar)184.2 Input Register (nur lesbar)194.3 Coils (les- und schreibbar)204.4 Holding Register (les- und schreibbar)21
5	Abki	ürzungen23

# Symbole im Dokument

Symbol	Bedeutung
<b>5</b> 6	Informationen für den Fachmann
✓	Voraussetzung zu einer Handlung
•	Anleitende Information: Einschrittige Handlungsaufforde- rung
1., 2., 3.,	Anleitende Information: Nummerierter Schritt innerhalb ei- ner mehrschrittigen Handlungsauf- forderung. Reihenfolge einhalten.
ĺ	Ergänzende Information, z. B. Hin- weis zum leichteren Arbeiten, Infor- mation zu Normen
→	Verweis auf eine weiterführende In- formation an einer anderen Stelle in der Betriebsanleitung oder in einem anderen Dokument
•	Aufzählung

# 1 Voraussetzungen zur Nutzung einer Gebäudeleittechnik (GLT)

# 1.1 Software-Voraussetzungen

#### Für BACnet/IP

 ✓ Softwareversion des Heizungs- und Wärmepumpenreglers ≥ V1.60

Für ModBus/TCP

 ✓ Softwareversion des Heizungs- und Wärmepumpenreglers ≥ V1.74/V2.74/V3.76/V4.76.

#### 1 HINWEIS

Für Anlagen mit einer Software älter als die für ModBus/TCP angegebenen Stände kann nur BACnet/IP konfiguriert werden.

Unter dem Menüpunkt *Service > Informationen > GLT* ist bei einer nicht konfigurierten Anlage am Bildschirm des Bedienteils des Heizungs- und Wärmepumpenreglers folgende Anzeige zu sehen:



Fehlt der Punkt *GLT* (*BACnet* bei Softwareversionen < V3.76) unter *Service* > *Informationen*, ist die Softwareversion des Reglers älter als V1.60. GLT kann nicht genutzt werden.

# 1.2 Netzwerkverbindung

Kenntnisse der Grundlagen und Funktionen einer Gebäudeleittechnik (GLT) sowie der Programmierung von BACnet und ModBus.

Ein Windows-Computer muss für die Konfiguration an ein funktionierendes Netzwerk oder direkt an die zu konfigurierende Wärmepumpe angeschlossen sein.

Der Computer muss eine IP-Adresse besitzen, die er entweder von der Regelung mit aktiviertem DHCP-Server ( $\rightarrow$  "Variante A: Wärmepumpenregler als DHCP-Server", Seite 3), von einem anderen DHCP-Server im Netzwerk ( $\rightarrow$  "Variante B: Wärmepumpenregler als DHCP-Client", Seite 3) zugewiesen bekommt oder die manuell zugewiesen wird ( $\rightarrow$  "Variante C: Manuelle Konfiguration der IP-Einstellungen", Seite 3).

#### Variante A:

Wärmepumpenregler als DHCP-Server

1. DHCP-Server am Bedienteil des Heizungs- und Wärmepumpenreglers unter Service > Systemsteuerung > Webserver aktivieren.



2. Computer als DHCP-Client konfigurieren.

### Variante B:

Wärmepumpenregler als DHCP-Client

Wärmepumpenregelung und Computer bekommen von einem im Netzwerk vorhandenen DHCP-Server die IP-Adressen zugewiesen (z.B. von einem Router).

1. DHCP-client am Bedienteil unter *Service* > *Systemsteuerung* > *Webserver* aktivieren.



2. Computer ebenfalls als DHCP-Client konfigurieren.

# Variante C:

Manuelle Konfiguration der IP-Einstellungen

- 1. Am Bedienteil DHCP-Server sowie DHCP-Client deaktivieren.
- 2. IP-Einstellungen am Bedienteil unter Service > Systemsteuerung > IP-Adresse einrichten.

Ţ,	<b>IP-Adres</b>	sse
÷	IP	192.168.002.002
Ē	Subntzmsk	.255.255.255.000
	Broadcast	192.168.002.255
Ļ.	Gateway	192.168.002.001
<b>L</b>	DNS 1	192.168.002.001
	DNS 2	192.168.001.001

 Am Computer eine IP-Adresse im selben Netz einstellen, die sich von der Regler-IP unterscheidet. Beispiel:

Regler-IP 192.168.002.002 > Computer erhält die IP 192.168.002.010.

#### 1 HINWEIS

Bei falscher Einstellung der Broadcast-Adresse wird die Wärmepumpen-Regelung nicht über BACnet/IP gefunden!

Ist das Netzwerk eingerichtet, können Wärmepumpe und Computer miteinander kommunizieren.

# 1.3 Testphase nach der Konfiguration mit dem Novelan GLT Tool

 ✓ Konfiguration mit dem Novelan GLT Tool (→ Kapitel 2 "Novelan GLT Tool", ab Seite 5) ist abgeschlossen.

Der Menüpunkt *Service* > *Informationen* > *GLT* erscheint nun wie folgt:



GLT ist für 4 Stunden zum Testen aktiviert: In der Titelzeile (①) steht die verbleibende Test-Zeit, darunter die mit dem Novelan GLT Tool eingestellten Werte.

- ► Gegebenenfalls die Wärmepumpe noch in den Adressbereich des GLT-Netzwerkes einbinden.
  - $\rightarrow$  "1.5 Einbindung in ein GLT-Netzwerk", Seite 5)

Sind 4 Stunden abgelaufen, wird GLT automatisch deaktiviert. Zum weiteren Testen kann die GLT jedoch erneut durch das Novelan GLT Tool gestartet werden.

# 1.4 Dauerhaftes Freischalten

Der mit dieser Anleitung gelieferte USB-Dongle enthält eine Lizenz, die zum dauerhaften Freischalten der GLT benötigt wird.

- 1. USB-Anschluss am Bedienteil des Heizungs- und Wärmepumpenreglers freilegen.
- 2. USB-Dongle in den USB-Anschluss am Bedienteil des Heizungs- und Wärmepumpenreglers stecken.



Klappe über dem Display des Bedienteils
 USB-Anschluss

Im Navigationsbildschirm erscheinen ein USB-Icon (①), ein GLT-Icon (②) und GLT (③):



 GLT-Icon (2) auswählen. Die noch vorhandenen Lizenzen sowie die Frage, ob GLT dauerhalt aktiviert werden soll, werden angezeigt:



4. Frage bestätigen. Auf dem USB-Dongle wird eine Lizenz abgebucht. GLT ist dauerhaft aktiviert.



Unter dem Menüpunkt *Service > Informationen > GLT* ist nun folgende Anzeige zu sehen:

Bei BACnet/IP-Konfiguration:

🛕 GLT aktiv	
Art Art	BACnet / IP
T DeviceID	1
Devicename	WP1
🜲 Modelname	160
💏 Location	Kasendorf
Me Port	47808

Bei ModBus/TCP-Konfiguration:

🙊 GLT aktiv	
000 Art	ModBus / TCP
DeviceID	1
Devicename	WP1
Port	502
<	

#### 1 HINWEIS

Ein Wechsel zwischen BACnet/IP und Mod-Bus/TCP ist jederzeit durch entsprechende Änderung der Konfiguration im Novelan GLT Tool möglich.

# 1.5 Einbindung in ein GLT-Netzwerk

Möglicherweise unterscheidet sich der Adressbereich des GLT-Netzwerks von jenem, der im Heizungs- und Wärmepumpenregler eingestellt worden ist. Zudem kann eine manuell an die Wärmepumpe vergebene IP-Adresse im GLT-Netzwerk bereits belegt sein und zu Konflikten im Netzwerk führen.

Damit die Wärmepumpe(n) in das GLT-Netzwerk eingebunden werden, müssen Adressbereich und IP-Adressen mit dem Gebäudeleittechniker abgestimmt und gegebenenfalls im Heizungs- und Wärmepumpenregler durch Anwendung der Variante C ( $\rightarrow$  Seite 3) korrigiert werden.

# 1.6 Smart Grid

Falls SmartGrid Betriebszustände über GLT gesetzt werden sollen und der Energieversorger kein Smart Grid bereitstellt, muss die auf der Hauptplatine des Heizungs- und Wärmepumenreglers werkseitig gesetzte Brücke von EVU1 / SG1 auf EVU2 / SG2 umgeklemmt werden.

# 2 Novelan GLT Tool

Das Novelan GLT Tool (ausführbares Windows-Programm) befindet sich auf dem mit dieser Anleitung gelieferten USB-Dongle.

# 2.1 Sprachauswahl

Beim erstmaligen Ausführen des Tools erscheint automatisch:


Soll die Sprache später gewechselt werden, kann das Sprachwahlfenster über das Optionsmenü erneut aufgerufen werden:

Datei	Optionen	Tools	?	
	Exper	tenmod	us	Strg+E
Eig	Sprache ändern			
Su	Select	t Netwo	rk Card	I

# 2.2 Netzwerkkartenauswahl

Das Tool erkennt die korrekte Netzwerkkarte selbstständig und muss nicht weiter konfiguriert werden.

Kann die Netzwerkkarte nicht erkannt werden (mehrere Netzwerkkarten), öffnet sich das (stets englischsprachige) Netzwerkkartenauswahlfenster:

	Currently selected network card:		
IP:	(1982) (1982) (191		
Broadcast.			
Subnetmask:	389, 389, 389())		
Gateway:	1892) 9881111		
	DHCP active		

- 1 Aktuell ausgewählte Netzwerkkarte
- 2 IP Daten der aktuellen Netzwerkkarte
- 3 Statusanzeige. Nur Netzwerkkarten mit einem grünen Status sind geeignet.

Sollte es später nötig werden, die Netzwerkkarte umzustellen, Netzwerkkartenauswahlfenster über das Optionsmenü aufrufen:

Datei	Optionen	Tools ?	
	Exper	tenmodus	Strg+E
Eig	Sprac	he ändern	
Su	Select	t Network Card	£

# 2.3 Menüleiste

**Datei** Optionen Tools ? Beenden des Tools.

Datei Optionen Tools ?

Umschalten zwischen Standard- und Expertenmodus, Ändern der Sprache sowie Auswahl der Netzwerkkarte.

Datei Optionen Tools ?

Zusatzfunktionen für BACnet/IP- oder ModBus/TCP-Konfiguration sowie Broadcast-Rechner.

→ "2.6 Zusatzfunktionen", Seite 11

Datei Optionen Tools ?

Information über die Softwareversion des Tools und mögliche Updates.

→ "2.5 Software-Version und Update", Seite 10

# 2.4 Ausführungsarten

Beim erstmaligen Start des Tools ist automatisch der Standardmodus aktiviert.

Bei späteren Starts wird das Fenster des zuletzt benutzten Modus geöffnet.

 $\rightarrow$  "2.4.1 Standardmodus", ab Seite 6

 $\rightarrow$  "2.4.2 Expertenmodus", ab Seite 8

#### Wechsel zwischen den Ausführungsarten

Entweder die Tastenkombination *STRG+E* benutzen oder die gewünschte Ausführungsart über das *Optionsmenü* auswählen.



- 1 Wechsel vom Standard- in Expertenmodus
- 2 Wechsel vom Experten- in Standardmodus

#### 2.4.1 Standardmodus

Beim Start des Tools erfolgt automatisch ein Rundruf an alle Wärmepumpen im gleichen Netz (direkte Umgebung).

	Daten der ausgewähl	tes Wärnepunpe
fundene Wärmepungen:	Devicenanie	N/A
	P	N/A
Serennumer P Status	Seriennummer	MA.
(5)	Softwarestand	NIA.
	Anlagenkoofguration	NA.
	The state of the s	

#### 1 HINWEIS

Möglicherweise müssen noch UDP Ports in der Firewall des Computers / Netzwerks (③) freigegeben werden.

#### Eigene IP (⑦)

IP-Adresse des Computers.

#### Suchlauf (6)

Der Balken zeigt den Suchfortschritt an. Ein Klick auf *Suchen* startet den Suchlauf erneut. Kann keine Wärmepumpe gefunden werden, erscheint:

×

Es konnten keine WP gefunden werden. Bitte IP manuell eingeben.



Ein Klick auf *OK* öffnet das Fenster zur manuellen Eingabe der IP-Adresse der Wärmepumpe.

→ "WP nicht gefunden (④)", Seite 7

#### Gefundene Wärmepumpen (⑤)

Gefundene Wärmepumpen werden jeweils mit ihrer Seriennummer, ihrer IP und ihrem GLT-Status aufgelistet.

Ein Klick auf einen Listeneintrag wählt die entsprechende Wärmepumpe zur Konfiguration oder Anzeige ihrer Daten aus.

GLT-Status von gefundenen Wärmepumpen:

#### Nicht möglich

GLT ist mit der Softwareversion des Heizungs- und Wärmepumpenreglers der entsprechenden Wärmepumpe nicht möglich. Bitte Update ausführen.



#### Möglich

GLT ist prinzipiell mit der entsprechenden Wärmepumpe möglich, aber noch nicht aktiviert.

#### Testlauf

GLT wurde konfiguriert und läuft im Heizungsund Wärmepumpenregler der entsprechenden Wärmepumpe im Testmodus (GLT nicht lizensiert  $\rightarrow$  "1.4 Dauerhaftes Freischalten", Seite 4).

#### Aktiv

GLT ist im Heizungs- und Wärmepumpenregler der entsprechenden Wärmepumpe bereits lizensiert und aktiv.

#### WP nicht gefunden (④)

Ein Klick auf *WP nicht gefunden*? (④) öffnet das Fenster zur manuellen Eingabe der IP einer vorhandenen Wärmepumpe (⑨).

-9000	
55 255,255,255,0 10,10,10,10 10,10,10,10 10,10,10,10 10,10,10,10 10,10,10,10 10,10,10,10 10,10,10,10 10,10,10,10 10,10,10,10 10,10,10,10 10,10,10,10 10,10,10,10 10,10,10,10 10,10,10 10,10,10 10,10,10 10,10,10 10,10,10 10,10,10 10,10,10 10,10,10 10,100 10,100	Pert 47808 8

Subnetzmaske, Broadcast und Gateway werden von der aktuell ausgewählten Netzwerkkarte übernommen und können hier nicht verändert werden.

In das Feld IP (③) jene IP eintragen, die im Bedienteil des Heizungs- und Wärmepumpenreglers der Wärmepumpe unter Service > Systemsteuerung > IP-Adresse angegeben ist.

Alternative:

- Falls der DHCP-Server im Heizungs- und Wärmepumpenregler aktiviert ist, das Häkchen bei DH-CP Server aktiv (10) setzen, um die IP automatisch zu beziehen.
- Überprüfen, ob der Port (
   <sup>(®)</sup>) korrekt gesetzt ist.

Sie können den Haken aus *Kommunikationsport* herausnehmen, um den Standardport des Heizungs- und Wärmepumpenreglers anzunehmen.

Ansonsten – bei gesetztem Haken *Kommunikationsport* – im Feld *Port* den für Ihr Netzwerk gültigen Port eintragen.

► Auf Verbindung prüfen klicken.

Gegebenenfalls gibt das Tool Warnmeldungen aus, die auf fehlerhafte Eingaben der Netzwerkdaten hinweisen. Dann die Daten entsprechend korrigieren und erneut auf *Verbindung prüfen* klicken. Sind die eingegebenen Netzwerkdaten korrekt, gibt das Tool die Meldung "Verbindungsprüfung erfolg-reich" aus.

Ein Klick auf *Zurück* führt wieder zum Bildschirm des Standardmodus.

#### Daten der angewählten Wärmepumpe (①) (②)

Erweiterte Daten (①) zu einer in der Liste *Gefundene Wärmepumpen* aufgeführten und ausgewählten Wärmepumpe.

Der aktuelle GLT-Status der entsprechenden Wärmepumpe wird hervorgehoben (2).

#### 1 HINWEIS

Der Device-Name ist der Alias der Wärmepumpe auf der BACnet/IP-Ebene, dementsprechend werden unkonfigurierte BACnet/ IP-Anlagen keinen Namen liefern. Device-Name ist für ModBus/TCP irrelevant.

#### Status "Möglich"

Ist bei einer in der Liste *Gefundene Wärmepumpen* ausgewählten Wärmepumpe GLT möglich ((13)), aber noch nicht konfiguriert, steht im Feld *Anlagenkonfiguration* die Meldung ,Aus' ((16)). Dann *Konfigurieren* ((16)) anklicken, um die GLT-Konfiguration dieser Wärmepumpe zu starten.



#### Status "Aktiv"

Ist bei einer in der Liste *Gefundene Wärmepumpen* ausgewählten Wärmepumpe GLT aktiv (⑦), erscheint im Feld *Anlagenkonfiguration* die Art der Konfiguration: BACnet/IP (⑭) oder ModBus/TPC.

Die Schaltflächen *Konfigurieren* (6) und *Testen* (6) können angeklickt werden.



#### Konfigurieren (6) und Testen (6)

Ein *Konfigurieren* kann nur bei Wärmepumpen erfolgen, bei denen GLT möglich ist.

*Testen* ist nur bei Wärmepumpen mit konfigurierter GLT verfügbar.

Einzelheiten zum Konfigurieren und Testen im Abschnitt *Expertenmodus*:

- $\rightarrow$  "Einstellungen / Konfiguration (④)", Seite 8
- → "Speichern & Testen", Seite 9

#### 1 HINWEIS

Im Standardmodus gibt es unter *Konfigurieren* und *Testen* immer eine Schaltfläche mit der Beschriftung *Zurück*, um vorgenommene Eingaben zu verwerfen und in das vorhergehende Tool-Fenster zurückzukehren.

#### 2.4.2 Expertenmodus

- 1. Im Standardmodus eine GLT-fähige Wärmepumpe aus der Liste *Gefundene Wärmepumpen* auswählen.
- 2. In den Expertenmodus wechseln.

Datei	Optionen		
	Exper	tenmodus	Strg+E
Eig Sprache ändern			
Su	Select	t Network Card	ľ.



- 1 Bereich Netzwerk → "WP nicht gefunden (④)", Seite 7
- 2 Bereich Projektinformationen → "Projektinformationen (②)", Seite 10
- 3 Bereich Testverlauf
   → "Testverlauf (③)", Seite 9
- 4 Bereich Einstellungen / Konfiguration
   → "Einstellungen / Konfiguration (④)", Seite 8

#### 1 HINWEIS

Die Listeneinträge im Bereich 3 und 4 sind abhängig von den Gegebenheiten der jeweiligen Anlage vor Ort beziehungsweise der ausgewählten Wärmepumpe.

Die Listeneinträge dieser Bereiche werden stets in jener Sprache angezeigt, die im Heizungs- und Wärmepumpenregler der jeweiligen Wärmepumpe eingestellt ist.

→ Heizungs- und Wärmepumpenregler: Service > Sprache

#### Einstellungen / Konfiguration (④)

Einstellungen		
Anlagenkonfiguration	4.00	20.00
OAus	BACnet/IP	O ModBus/TCP
(5)	6	$\overline{O}$

5 Aus

GLT ist möglicherweise lizensiert, aber im Heizungs- und Wärmepumpenregler noch nicht aktiviert ( $\rightarrow$  "1 Voraussetzungen zur Nutzung einer Gebäudeleittechnik (GLT)", ab Seite 3). Die Wärmepumpenregelung horcht weder auf BACnet/IP noch auf ModBus/TCP-Anfragen.

6 BACnet/IP

GLT wird auf BACnet/IP konfiguriert. Die Wärmepumpenregelung horcht auf dem im Bereich Netzwerk (①) angegebenen Kommunikationsport (Standard: 47808).

7 ModBus/TCP

GLT wird auf ModBus/TCP konfiguriert. Die Wärmepumpenregelung horcht unter TCP-Port 502 auf eingehende Verbindungen.

Bei Anlagen, bei denen ModBus/TCP nicht verfügbar ist, kann nur BACnet/IP konfiguriert werden.



Die Listeneinträge entsprechen den schreibbaren Datenpunkten der Wärmepumpenregelung der ausgewählten Wärmepumpe. Ein gesetzter Haken bedeutet *schreibbar*.

#### Auszufüllende Textfelder zur Identifikation der ausgewählten Wärmepumpe im GLT-Netzwerk.

bei BACnet/IP	bei ModBus/TCP
Devicename	Devicename
WP1	WP1
Device ID	NAD
1	1
Modelname	
1889	
Device Description	
WP1	]
Location	
SERERARE F	]
BACnet Port	
47808	1

**BACnet/IP**: Die *Device ID* muss im kompletten GLT-Netz eindeutig sein.

**ModBus/TCP**: Der *Devicename* dient ausschließlich der Identifikation durch das Tool und hat keine Auswirkung auf die GLT.

*NAD* ist eine zusätzliche Netzwerkadresse. GLT reagiert nur auf Befehle, die an diese Adresse geschickt werden.

Ausnahme: Der Wert 0 wird als ,Broadcast' angenommen.

#### **Speichern & Testen**

Durch einen Klick auf *Speichern & Testen* wird *GLT* aktiviert und ein Testlauf dieser Wärmepumpe startet.

Während des Tests wird nach der gerade ausgewählten Wärmepumpe gesucht.

Bei BACnet/IP geschieht das über ein Who Is (Rundruf).

Bei einer Konfiguration mit BACnet/IP wird während des Testlaufs ein Statusfenster angezeigt. Ist der Testlauf abgeschlossen ist, muss es manuell geschlossen werden.



Bei ModBus/TCP wird die Wärmepumpe direkt angesprochen.

#### Testverlauf (③)

Ist die eingestellte Wärmepumpe in der Liste der Ergebnisse aufgelistet, war das Testen der Einstellungen erfolgreich.

Device®.	DeviceName	10 C
1	WPH	101101-012

Nach einem Test kann die Liste *Gefundene Geräte* mit einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche aktualisiert werden.

#### 1 HINWEIS

Bei einer Anlagenkonfiguration mit ModBus/ TCP wird immer nur die aktuell bearbeitete Wärmepumpe angezeigt, bei einer Anlagenkonfiguration mit BACnet/IP alle Wärmepumpen, die im Netz gefunden wurden.

Wird eine Wärmepumpe aus der Liste *Gefundene Geräte* ausgewählt, fragt das Tool automatisch die Liste der Datenpunkte von diesem Gerät sowie die aktuellen Werte ab und zeigt diese an.

el BAChet/	IP In Auswahl		Del WOOBL	IS/ ICP	
Name	illinet.		Kame	Wart	
manie	avers.		reacter	eren.	
Vorlauf	5.00°C		Fehlerreset	Aus	
Rücklauf	5.00°C		Watchdog	Aus	
Heisagas	55.60°C		HUP	En	
Wärmequelle-Ein	87.80°C		Ventilation	Aus	
Warmequele-Aus	57.60°C	_	ZUP	Aus	
Mischkreis1-Vorlauf	17.70°C	_	BUP	Aus	
Rückl-Extern	41.90°C	_	Ventil-BOSUP	Aus	
Zuluftenperatur	1.80°C	_	ZIP	Aus	
Warmwasser-lat	45.00°C	_	FUP 1	Aus	
VD-Heizung	684.70°C	_	FUP3	Aus	
Überhitzung	250.90 K	_	SLP	Aus	
Überhitzung Sol	12.50 K	_	SUP	Aus	
HD	19.72	_	VSK	Aus	
ND	3.81	_	FRH	Aus	
Aussentemperatur	10.60°C	_	EVU	Ein	
RücklSell	31.40°C		EVU 2	Aus	-
IBN Proto	Apli speichern	9	EN P	rotokoli apeichern	8

#### 1 HINWEIS

Hat ein Gerät zu viele Datenpunkte, ist die Liste möglicherweise unvollständig.

#### 1 HINWEIS

Die angezeigten Werte entsprechen allen verfügbaren Datenpunkten, allerdings ist es über ModBus/TCP nicht möglich, die Namen, Auflösung oder Einheiten der Datenpunkte abzufragen.

#### IBN-Protokoll speichern (®)

Durch einen Klick auf *IBN-Protokoll speichern* können sämtliche relevanten Daten über das ausgewählte Gerät im csv-Format exportiert und gespeichert werden.

#### Projektinformationen (2)

► Hier jeweils Eckdaten zum aktuellen Projekt durch einen Klick auf Ändern eintragen und speichern.

Projektinformationen Projektdaten:		Ändern
Datum der Inbetriebnahme:	81958181	
Installateur		Ändern
Gebäudeleittechnik-Firma:		Ändern
Planer:		Ändern
Bemerkung		

#### 1 HINWEIS

Im Standardmodus erscheint dieses Fenster automatisch, wenn am Ende der Testroutine das IBN-Protokoll gespeichert werden soll. Es beinhaltet zusätzlich die Schaltfläche *Speichern*.

#### Eingabemasken:

Vorname		
Name		
Adresse		Nt.
PLZ & Ort		
Telefon		
Mail		
		-
	Speichern	Abbrechen

#### 1 HINWEIS

In der Eingabemaske *Projektdaten* ist das Feld *Vorname* gesperrt.

Die gespeicherten Daten stehen bei jedem erneuten Öffnen des Tools zur Verfügung.

# 2.5 Software-Version und Update



- 1 Versionsnummer des Tools
- 2 Datum der Versionserstellung
- 3 Suche nach Aktualisierung mit Dialogfenster am Ende des Suchlaufs
- 4 Falls aktiviert, sucht das Tool bei jedem Start automatisch nach einer aktuelleren Version



# 2.6 Zusatzfunktionen

#### BACnet/IP

Datei	Optionen	Tools	?	
		EDE erstellen		
E	igene IP:	В	roadcast Rechner	

Die für den Gebäudeleittechniker relevanten EDE-Dateien werden nach BACnet/IP Standard für die aktuell konfigurierte Wärmepumpe ausgegeben.

#### ModBus/TCP

Date	i Optionen	Tools	?
		Ν	NodBus Konfiguration speichern
6	Eigene IP:	В	roadcast Rechner

Die ModBus/TCP-Konfiguration der aktuell ausgewählte Wärmepumpe wird im csv-Format extern gespeichert. In der csv-Datei kann eingesehen werden, welche Daten ausgelesen wurden und ob sie schreibbar sind oder nicht.

#### **Broadcast Rechner**



Mit dem Broadcast Rechner kann die höchste im Netzwerk zu vergebende IP-Adresse ermittelt werden.

## 2.7 Was zu beachten ist

 Die Lizenz ist bei V1.xx u. V2.xx auf der Grundplatine gespeichert, bei V3.xx u. V4.xx auf dem Bedienteil des Heizungs- und Wärmepumpenreglers.

Wenn das entsprechende Bauteil getauscht werden muss, ist eine neue Lizenz erforderlich (an Kundendienst wenden).

- Die Konfiguration ist auf dem Bedienteil des Heizungs- und Wärmepumpenreglers gespeichert. Bei einem Defekt des Bedienteils muss die GLT neu konfiguriert werden.
- Wird eine Wärmepumpe vom Tool nicht gefunden:
  - IP der Wärmepumpe und Port-Einstellung prüfen.
- $\rightarrow$  "WP nicht gefunden (④)", Seite 7
  - Broadcast-Adresse mit dem Broadcast Rechner überprüfen.
- Bricht die Verbindung zwischen Wärmepumpe und GLT ab, läuft die Wärmepumpe mit den letzten Vorgaben weiter.
- Bei Vorgabe einer Außentemperatur muss der Außentemperaturfühler im Gerät abgeklemmt werden.
- Sollen Pumpen, die normalerweise vom Heizungs- und Wärmepumpenregler gesteuert werden, durch eine externe Steuerung kontrolliert werden, dann erst mit dem Hersteller in Verbindung setzen, um nötige Schnittstellen abzuklären.



# 3 BACnet Spezifikation

# 3.1 Verfügbare Regelungsfunktionen

- Einbindung in ein übergeordnetes Gebäudeleitsystem.
- Sämtliche Temperaturen auslesbar.
- Außentemperatur, Rücklauf-Solltemperatur und die drei Mischkreis-Solltemperaturen les- und schreibbar.
- Störungen mit Fehlernummer und Beschreibung auslesbar.
- Störungen quittierbar.
- Aktueller Betriebszustand und die Anzahl der gerade laufenden Verdichter lesbar.
- Sämtliche Betriebsarten der Wärmepumpe (Heizung, Trinkwarmwasser, …) vorgebbar.
- Anzahl der freigegebenen Verdichter vorgebbar.
- Aktuelle Wärmemengen lesbar.
- Datum und Uhrzeit der Heizungs- und Wärmepumpen-Regelung synchronisierbar.
- Neustart der Wärmepumpe möglich.

## 3.2 Unterstützte BACnet Funktionen

BACnet Protocol Revision: 1 Rev. 10

BACnet-Profil: BACnet Application Specific Controller (B-ASC)

Implementierte BACnet Interoperability Building Blocks (BIBBs):

- DS-RP-B
   Data Sharing-ReadProperty-B
   Data Sharing-ReadProperty-B
- DS-WP-B Data Sharing-WriteProperty-B
- DM-DDB-B
- Device Management-Dynamic Device Binding-BDM-DOB-B
- Device Management-Dynamic Object Binding-BDM-DCC-B
- Device Management-DeviceCommunicationControl-B
- DS-RPM-B
- Data Sharing-ReadPropertyMultiplex-B
- DS-COV-B Data Sharing COV-B
- DM-TS-B oder DM-UTC-B Device Management-TimeSynchronization oder Device Management-UTCTimeSynchronization-B
- DM-RD-B
   Device Management-ReinitializeDevice-B

#### Segmentation capability:

- Segmented requests supported. Window Size: 16
- Segmented responses supported. Window Size: 16

Data Link Layer: BACnet IP (Annex J)

Character Sets: ANSI X3.4

Unterstützte Standard ObjectTypes

Analog Input Binary Input Device Multistate Input Multistate Value Accumulator	Dynamically creatable: No Dynamically deletable: No Proprietary properties: None Property range restrictions: up to 48 characters
Analog Value Binary Output	Dynamically creatable: No Dynamically deletable: No Proprietary properties: None Writeable properties: Present_Value Property range restrictions: up to 48 characters

Transportsystem / Übertragungsweg:

Ethernet-Schnittstelle des Heizungs- und Wärmepumpenreglers.

# 3.3 BACnet-Checkliste

Benötigte Daten	Beispiel	Eigene Daten
IP-Adresse	192.168.1.2	
Subnetz Maske	255.255.255.0	
Broadcast Adresse	192.168.1.255	
Gateway	192.168.1.1	
UDP-Port	47808	
Devicename	WP1	
Device-ID	1234	
Modelname	LICV 8.2R1/3	
Device Description	Waermepumpe	
Location	Kasendorf	

#### 1 HINWEIS

Die Device-ID muss im kompletten GLT-Netz eindeutig sein.

Zugriff auf Datenpunkte	L	L & S
Außentemperatur		
Freigabe Wärmepumpe		
RücklSoll		
Sollwert Mischkreis 1		
Sollwert Mischkreis 2		
Sollwert Mischkreis 3		
Betriebsart Heizen		
Betriebsart Warmwasser		
Betriebsart Mischkreis 2		
Betriebsart Mischkreis 3		
Betriebsart Kühlung		
Betriebsart Lüftung		
Betriebsart Schwimmbad		

L = nur Lesen | L & S = Lesen und Schreiben Zutreffendes bitte ankreuzen

## 3.4 Datenpunkte (BACnet ObjectTypes)

#### 1 HINWEIS

Hellgrau hinterlegte Datenpunkte setzen voraus, dass eine installierte Comfort- / Erweiterungsplatine beziehungsweise Lüftungsplatine installiert ist.

Datenpunkte für Geräte mit LIN- und / oder ModBus sind mit \* gekennzeichnet.

Ist ein Datenpunkt am Bedienteil des Heizungs- und Wärmepumpenreglers nicht sichtbar, so sind die Werte als ungültig beziehungsweise unwirksam zu betrachten.

#### 1 HINWEIS

Datenpunkte mit *Analog Value* oder *Multi-state Value* sind schreibbar.

Beschreibung der Datenpunkte:

→ Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers

#### 3.4.1 Analog Inputs

	Analog Input	Analog Value	Einheit	Auflösung
Vorlauftemperatur	1	_	°C	0,1
Rücklauftemperatur	2	_	°C	0,1
Heissgastemperatur	3	_	°C	0,1
Wärmequelle Eintritt	4	_	°C	0,1
Wärmequelle Austritt	5	_	°C	0,1
Mischkreis 1 Vorlauf	6	—	°C	0,1
Rücklauf extern	7	_	°C	0,1
Raumfernversteller 1	8	_	°C	0,1
Mischkreis 2 Vorlauf	9	_	°C	0,1
Raumfernversteller 2	10	_	°C	0,1
Mischkreis 3 Vorlauf	11	_	°C	0,1
Raumfernversteller 3	12	_	°C	0,1
Solarkollektor	13	_	°C	0,1
Solarspeicher	14	_	°C	0,1
Externe Energiequelle	15	_	°C	0,1
Außentemperatur Bei Vorgabe über BACnet den Außentemperaturfühler in der Wärmepumpe abklemmen.	16	1	°C	0,1
Rücklauf Sollwert	17	2	°C	0,1

	Analog Input	Analog Value	Einheit	Auflösung
Mischkreis 1 Sollwert Vorlauf	18	3	°C	0,1
Mischkreis 2 Sollwert Vorlauf	19	4	°C	0,1
Mischkreis 3 Sollwert Vorlauf	20	5	°C	0,1
Zulufttemperatur	21	_	°C	0,1
Trinkwarmwasser Ist-Temperatur	22	_	°C	0,1
Trinkwarmwasser Wunschwert	23	6	°C	0,1
* Ansaugtemperatur Verdichter	24	_	°C	0,1
* Ansaugtemperatur Verdampfer	25	-	°C	0,1
* Temperatur Verdichterheizung	26	-	°C	0,1
* Überhitzung	27	_	K	0,1
* Überhitzung Soll	28	-	К	0,1
* Druck HD (Hochdruck)	29	-	bar	0,01
* Druck ND (Niederdruck)	30	_	bar	0,01
RBE Raumtemperatur Ist	31	-	°C	0,1
RBE Raumtemperatur Soll	32	-	°C	0,1
Aktueller Durchfluss	33	-	l/h	1
Heizkurve Heizung Endpunkt	34	7	°C	0,1
Heizkurve Heizung Parallelverschiebung	35	8	°C	0,1
Heizkurve Mischkreis 1 Endpunkt	36	9	°C	0,1
Heizkurve Mischkreis 1 Parallelverschiebung	37	10	°C	0,1
Heizkurve Mischkreis 2 Endpunkt	38	11	°C	0,1
Heizkurve Mischkreis 2 Parallelverschiebung	39	12	°C	0,1
Heizkurve Mischkreis 3 Endpunkt	40	13	°C	0,1
Heizkurve Mischkreis 3 Parallelverschiebung	41	14	°C	0,1
Temperatur + –	42	15	°C	0,1
Leistung Ist	43	_	kW	0,01

# 3.4.2 Multistate Inputs

Betriebszustand1-1Heizbetrieb2Trinkwarmwasser3Schwimmbad4EVU-Sperre5Abtauen6Aus7Externe Energiequelle8KühlungAus / mit Anzahl aktiver Verdichter2-11Aus32 -132 Verdichter läuft32 Verdichter laufenSperre / Freigabe Wärmepumpe-111Sperre Wärmepumpe2Freigabe 2 VerdichterMaximal mögliche Freigabe bei Anforder-ung von Verdichtern.Betriebsart321Heizen3214Feriegabe 2 Verdichter82Verdichter3214Ferien5Aus922939224Ferien5Aus922939224Ferien5Aus922929211014921022111212221321143115321651176118 </th <th></th> <th>Multistate Input</th> <th>Multistate Value</th> <th>Zı</th> <th>ustände</th>		Multistate Input	Multistate Value	Zı	ustände
beniebsetaania 1 1 1012000 1 1 1012000 2 Trinkwarmwasser 3 Schwimmbad 4 EVU-Sperre 5 Abtauen 6 Aus 7 Externe Energiequelle 8 Kühlung Aus / mit Anzahl aktiver Verdichter 2 1 Verdichter läuft 3 2 Verdichter läuft 3 2 Verdichter läuft 3 2 Verdichter läuft 3 2 Verdichter läuft 9 Sperre 2 Freigabe 2 Verdichter 3 Freigabe 2 Verdichter 8 Freigabe 2 Verdichter 3 Freigabe 2 Verdichter 3 Freigabe 2 Verdichter 4 3 2 1 Automatik Heizen 4 3 1 Automatik 1 Frinkwarmwasser 4 3 1 Automatik 1 Freien 5 Aus 8 Betriebsart 4 3 1 Automatik 1 Freien 5 Aus 8 Betriebsart 4 5 1 Automatik 1 Freien 5 Aus 8 Betriebsart 6 5 1 Automatik 1 Ferien 5 Aus 8 Betriebsart 4 6 5 1 Automatik 1 Ferien 5 Aus 1 Ferien 5 Aus 1 Ferien 5 Aus 1 Ferien 5 Aus 1 Ferien 5 Aus 1 Automatik 1 Ferien 5 Aus 1 Automatik 1 Ferien 5 Aus 1 Ferien 5 Aus 1 Ferien 1 Automatik 1	Betriebszustand	1	_	1	Heizbetrieb
2Initial initial init	Dethebozuetand			2	Trinkwarmwasser
4         EVU-Sperre           5         Abtauen           6         Aus           7         Externe           Energiequelle         8           8         Kühlung           Aus / mit Anzahl         2         –           aktiver Verdichter         2         1 Verdichter läuft           3         2         1 Verdichter läuft           3         2 Verdichter läuft         3           Sperre / Freigabe         –         1         1           Sperre / Freigabe         –         1         1           Sperre / Freigabe         –         1         1           Wärmepumpe         –         1         1         Verdichter           Betriebsart         3         2         1         Automatik           Heizen         2         Zusätzlicher         Wärmeerzeuger           3         Party         4         Ferien           5         Aus         1         Automatik           Trinkwarmwasser         2         Zusätzlicher           2         Zusätzlicher         Wärmeerzeuger           3         Party         4           4         Ferien         5				3	Schwimmbad
4       2       5       Abtauen         6       Aus       7       Externe         7       Externe       Energiequelle         8       Kühlung       8       Kühlung         Aus / mit Anzahl       2       -       1       Aus         aktiver Verdichter       2       1       Verdichter läuft         3       2       1       Verdichter läuft         3       2       Verdichter läuft       3       2         Sperre / Freigabe       -       1       1       Sperre         Wärmepumpe       -       1       1       Sperre         Maximal mögliche Freigabe bei Anforderung von Verdichtern.       8       Freigabe       2         Maximal mögliche Freigabe bei Anforderung von Verdichtern.       8       Zusätzlicher       Wärmeerzeuger         3       Party       4       Ferien       5       Aus         Betriebsart       1       Automatik       1       Automatik         Trinkwarmwasser       2       Zusätzlicher       Wärmeerzeuger         3       Party       4       Ferien       5         4       3       1       Automatik       2         1				4	EVII-Sperre
Aus / mit Anzahl2-1AusAus / mit Anzahl2-1Ausaktiver Verdichter21Verdichter läuft32Verdichter laufen32Verdichter läuftSperre / Freigabe-11SperreSperreWärmepumpe-11SperreSperreMaximal mögliche Freigabe bei Anforderung von Verdichtern3FreigabeBetriebsart321AutomatikHeizen2ZusätzlicherWärmeerzeuger3Party4Ferien5Aus1AutomatikTrinkwarmwasser2ZusätzlicherBetriebsart651Automatik2ZusätzlicherWärmeerzeuger3Party4Ferien55Aus1Betriebsart651Mischkreis 22Zusätzlicher4Ferien55AusBetriebsart761Mischkreis 3247614Ferien55Aus7614Ferien5Aus2Zusätzlicher3Party4Ferien5Aus3Party4Ferien5Aus3Party4Ferien <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td></td>				5	
Value7Externe EnergiequelleAus / mit Anzahl2-1Ausaktiver Verdichter21Verdichter läuft32Verdichter laufenSperre / Freigabe Wärmepumpe-11SperreVärmepumpe-11SperreMaximal mögliche Freigabe bei Anforderung von Verdichtern3Freigabe 2 VerdichterBetriebsart321AutomatikHeizen2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien 5Aus321Betriebsart431AutomatikTrinkwarmwasser2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien 5Aus3PartyBetriebsart651AutomatikMischkreis 22Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien 5Aus4Ferien5Aus4Ferien5AusBetriebsart761AutomatikMischkreis 3761AutomatikMischkreis 3761Automatik4Ferien 5Aus2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party 44Ferien5Aus4Ferien5Aus4Ferien5Aus4Ferien5Aus4 <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td></td>				6	
Aus / mit Anzahl aktiver Verdichter2-1Aus Aus Aus Aus Aus / mit Anzahl aktiver Verdichter21Verdichter läuft 32Verdichter läuft 32Verdichter läuft 32Verdichter läuft 32Verdichter läuft 32Verdichter läuft 432Verdichter läuft 432Verdichter läuft 432Verdichter läuft 432Verdichter läuft 432Verdichter läuft 432Verdichter 432Verdichter32Verdichter32Verdichter32Verdichter32Verdichter32Verdichter32Verdichter321Automatik431Automatik321Automatik321Automatik322Verdichter322Verdichter3222Verdichter322Verdichter322Verdichter322Verdichter322Verdichter322Verdichter322Verdichter322Verdichter322Verdichter322Verdichter322Verdichter322Verdichter322Verdichter322Verdichter322Zusätzlicher2				0	Evterne
Aus / mit Anzahl       2       -       1       Aus         Aus / mit Anzahl       2       -       1       Aus         aktiver Verdichter       2       1       Verdichter läuft         3       2       Verdichter läuft       3       2         Sperre / Freigabe       -       1       1       Sperre         Wärmepumpe       -       1       1       Sperre         Maximal mögliche Freigabe bei Anforderurg von Verdichter       3       Freigabe       2         Maximal mögliche Freigabe bei Anforderurg von Verdichter       3       Party       4         Heizen       3       2       1       Automatik         Heizen       3       2       1       Automatik         Heizen       2       Zusätzlicher       Wärmeerzeuger         3       Party       4       Ferien         5       Aus       Party       4       Ferien </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>Energieguelle</td>				7	Energieguelle
Aus / mit Anzahl aktiver Verdichter2-1Aus AusAus / mit Anzahl aktiver Verdichter21Verdichter läuft321Verdichter laufenSperre / Freigabe Wärmepumpe-11Sperre WärmepumpeMaximal mögliche Freigabe bei Anforderurur von VerdichterBetriebsart321AutomatikHeizen321AutomatikHeizen321AutomatikBetriebsart431AutomatikTrinkwarmwasser431AutomatikTrinkwarmwasser431AutomatikBetriebsart651AutomatikTrinkwarmwasser651AutomatikBetriebsart651AutomatikMischkreis 22Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Betriebsart651AutomatikMischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Betriebsart761AutomatikMischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Betriebsart761AutomatikMischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger3321Automatik44Ferien 5Aus2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party 44Ferien 5AusBetriebsart76 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td>Kühlung</td></td<>				8	Kühlung
Add finiteImage: Constraint of the constr	Aus / mit Anzahl	2	_	1	Aus
Andrei Verdichter2Produchter Hattr32Verdichter laufenSperre / Freigabe Wärmepumpe-11Sperre Wärmepumpe2Freigabe 1 VerdichterMaximal mögliche Freigabe bei Anforderung von Verdichtern.Betriebsart321Heizen321AutomatikHeizen2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart431Trinkwarmwasser2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart651Mischkreis 22Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart651Mischkreis 321761Mischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart761Mischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart7614Ferien5AusBetriebsart7614Ferien5AusBetriebsart7614Ferien	aktiver Verdichter	2		2	1 Verdichter läuft
Sperre / Freigabe Wärmepumpe-11Sperre Wärmepumpe2Freigabe 1 Verdichter2Freigabe 2 VerdichterMaximal mögliche Freigabe bei Anforderung von Verdichtern.Betriebsart321AutomatikHeizen321AutomatikHeizen2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart431AutomatikTrinkwarmwasser2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Betriebsart651AutomatikMischkreis 22Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Betriebsart651AutomatikMischkreis 3761AutomatikMischkreis 3761AutomatikMischkreis 3761AutomatikMischkreis 3761AutomatikMischkreis 3761AutomatikMischkreis 3761AutomatikMischkreis 3761AutomatikMischkreis 3761Automatik4Ferien5Aus45Aus4Ferien5Aus4Ferien5Aus4Ferien5Aus4Ferien5Aus4Ferien5Aus4Ferien5<				2	2 Verdichter laufen
Warmepumpe2Warmepumpe2Freigabe 1 Verdichter3Betriebsart321Heizen2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party45AusBetriebsart431Heizen2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart431Trinkwarmwasser2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart651Mischkreis 22Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart651Mischkreis 3761AutomatikMischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party44Ferien5AusBetriebsart761Mischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party44Ferien5Aus4Ferien5Aus4Ferien5Aus4Ferien5Aus4Ferien5Aus4Ferien5Aus4Ferien5Aus5Aus <td< td=""><td>Sperre / Freigabe</td><td>_</td><td>1</td><td>1</td><td>Sperre</td></td<>	Sperre / Freigabe	_	1	1	Sperre
Nerdicitier3Freigabe 2 VerdichterMaximal mögliche Freigabe bei Anforderung von Verdichtern.Betriebsart321Heizen2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart431Trinkwarmwasser2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart431AutomatikTrinkwarmwasser2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart651Mischkreis 22Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart761Mischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart761Mischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party44Ferien5Aus4Ferien5Aus4Ferien5Aus4Ferien5Aus4Ferien5Aus5Aus	warmepumpe			2	Freigabe
Maximal mögliche Freigabe bei Anforderung von Verdichtern.Betriebsart321AutomatikHeizen2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart431AutomatikTrinkwarmwasser2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Betriebsart431AutomatikTrinkwarmwasser2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Betriebsart651AutomatikMischkreis 22Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Betriebsart651AutomatikMischkreis 3761AutomatikMischkreis 3761AutomatikMischkreis 3761AutomatikMischkreis 3761AutomatikMischkreis 3761AutomatikMischkreis 3761AutomatikMischkreis 3761AutomatikMischkreis 3761AutomatikMischkreis 3761AutomatikMischkreis 3761Automatik4Ferien5Aus4Ferien5Aus4Ferien5Aus5Aus5Aus5Aus5Aus651Automatik765Au				3	Freigabe 2 Verdichter
Betriebsart321AutomatikHeizen2Zusätzlicher Wärmeerzeuger2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5Aus5AusBetriebsart431AutomatikTrinkwarmwasser2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Betriebsart451AutomatikTrinkwarmwasser2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Betriebsart651AutomatikMischkreis 22Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Betriebsart761AutomatikMischkreis 3761AutomatikMischkreis 3761	Maximal mögliche Freiga	be be	i Anfoi	rder	ung von Verdichtern.
Heizen2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart431Trinkwarmwasser2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart651Mischkreis 22Zusätzlicher Wärmeerzeuger8651Automatik2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party44Ferien53Party44Ferien55AusBetriebsart761Mischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party44Ferien53Party44Ferien5Aus4Ferien33Party44Ferien5Aus	Betriebsart	3	2	1	Automatik
2Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart41AutomatikTrinkwarmwasser22Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart651Mischkreis 222Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart651Mischkreis 32761AutomatikMischkreis 322Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart761Mischkreis 323Party4Ferien5Aus	Heizen				Zusätzlicher
3Party4Ferien5AusBetriebsart431Trinkwarmwasser2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart651Mischkreis 22Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart651Mischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart761Mischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5Aus4Ferien3Party4Ferien5Aus				2	Wärmeerzeuger
4Ferien5AusBetriebsart431Trinkwarmwasser2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart651Mischkreis 22Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart651Mischkreis 22Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart761Mischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart761Mischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5Aus				3	Party
Setriebsart431AutomatikTrinkwarmwasser2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party3Party4Ferien5AusBetriebsart651AutomatikMischkreis 22Zusätzlicher Wärmeerzeuger2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5Aus2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5Aus5AusBetriebsart761AutomatikMischkreis 3761AutomatikMischkreis 3761Automatik4Ferien3Party3Party4Ferien3Party4Ferien3Party4Ferien3Party4Ferien3Party4Ferien3Party4Ferien3Party4Ferien4Ferien5Aus				4	Ferien
Betriebsart431AutomatikTrinkwarmwasser2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party3Party4Ferien5AusBetriebsart651AutomatikMischkreis 22Zusätzlicher Wärmeerzeuger2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5Aus2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5Aus5AusBetriebsart761AutomatikMischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger394Ferien3Party4Ferien3Party4Ferien5Aus				5	Aus
Trinkwarmwasser          Trinkwarmwasser       2       Zusätzlicher Wärmeerzeuger         3       Party         4       Ferien         5       Aus         Betriebsart       6       5       1         Mischkreis 2       2       Zusätzlicher Wärmeerzeuger         3       Party         4       Ferien         5       Automatik         Mischkreis 2       2       Zusätzlicher Wärmeerzeuger         3       Party         4       Ferien         5       Aus         Betriebsart       7       6         1       Automatik         Mischkreis 3       2       Zusätzlicher Wärmeerzeuger         3       Party         4       Ferien         5       Aus         Betriebsart       7       6       1         Mischkreis 3       2       Zusätzlicher Wärmeerzeuger       3         3       Party       4       Ferien         3       Party       4       Ferien         4       Ferien       5       Aus	Betriebsart	4	3	1	Automatik
2Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart651Mischkreis 22Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart761Mischkreis 3761AutomatikMischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart761Mischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5Aus	Trinkwarmwasser			_	Zusätzlicher
3Party4Ferien5AusBetriebsart651Mischkreis 22Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart761Mischkreis 3761Automatik2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5Aus2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5Aus				2	Wärmeerzeuger
4Ferien5AusBetriebsart651Mischkreis 22Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart761Mischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart761Mischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5Aus				3	Party
5 AusBetriebsart651AutomatikMischkreis 22Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party3Party4Ferien5AusBetriebsart761AutomatikMischkreis 3761Automatik4Ferien5Aus3Party4Ferien4Ferien3Party4Ferien5Aus				4	Ferien
Betriebsart651AutomatikMischkreis 22Zusätzlicher Wärmeerzeuger2Zusätzlicher Wärmeerzeuger3Party4Ferien5AusBetriebsart761AutomatikMischkreis 32Zusätzlicher Wärmeerzeuger23Party4Ferien5Aus3Party4Ferien3Party4Ferien5Aus5Aus				5	Aus
Mischkreis 2 Mischkreis 2 Betriebsart Mischkreis 3 Party 4 Ferien 5 Aus Automatik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Betriebsart	6	5	1	Automatik
Betriebsart     7     6     1     Automatik       Mischkreis 3     2     Zusätzlicher Wärmeerzeuger       3     Party       4     Ferien       5     Aus	Mischkreis 2			2	Zusätzlicher Wärmoorzouger
Betriebsart     7     6     1     Automatik       Mischkreis 3     7     6     1     Automatik       3     Party     3     Party       4     Ferien     5     Aus				2	Porty
Image: Addition of the second system     Image: Addition of the second system       Betriebsart     7     6     1     Automatik       Mischkreis 3     2     Zusätzlicher Wärmeerzeuger     3     Party       4     Ferien     5     Aus				3	Farty
Betriebsart     7     6     1     Aus       Mischkreis 3     7     6     1     Automatik       2     Zusätzlicher Wärmeerzeuger       3     Party       4     Ferien       5     Aus				4	
Mischkreis 3       Mischkreis 3     2     Zusätzlicher Wärmeerzeuger       3     Party       4     Ferien       5     Aus	Betriebsart	7	6	1	Automatik
2 Zusatzlicher Wärmeerzeuger 3 Party 4 Ferien 5 Aus	Mischkroig 2		0		Zusätzlichor
3 Party 4 Ferien 5 Aus	IVIISCHALEIS 3			2	Wärmeerzeuger
4 Ferien				3	Party
				4	Ferien
				5	Aus

	Multistate Input	Multistate Value	Ζι	ıstände
Betriebsart	8	7	1	Aus
Kühlung			2	Automatik
Betriebsart	9	8	1	Automatik
Lüftung			2	Party
			3	Ferien
			4	Aus
Betriebsart	10	9	1	Automatik
Schwimmbad			2	nicht benutzt
			3	Party
			4	Ferien
			5	Aus
Smart Grid	11	10	1	EVU-Sperre
			2	Smart Grid Low
			3	Standard
			4	Smart Grid High

# 3.4.3 Binary Inputs

	Input			
	Binary	Zustände		
Selbst zurück-	1	0	Inactive	
setzende Störung	•		= keine Störung	
Bei einer Störung steht die		1		
Fehlernummer mit zugehöriger	-			
Beschreibung in der Descriptio im Active Text.	n und		zende Störung	
Nicht selbst zurück-	2	0	Inactive	
setzende Störung			= keine Störung	
Bei einer Störung steht die	_	1	Active	
Beschreibung in der Descriptio im Active Text.	n und		= Störung	
HUP	3	0	Aus	
		1	An	
VEN	4	0	Aus	
		1	An	
ZUP	5	0	Aus	
		1	An	
BUP	6	0	Aus	
		1	An	
Ventil_BOSUP	7	0	Aus	
		1	An	
ZIP	8	0	Aus	
		1	An	
FUP2	9	0	Aus	
		1	An	
FUP3	10	0	Aus	
		1	An	
SLP	11	0	Aus	
		1	An	
SUP	12	0	Aus	
		1	An	
VSK	13	0	Aus	
		1	An	
FRH	14	0	Aus	
		1	An	
Verdichter 1	15	0	Aus	
		1	An	
Verdichter 2	16	0	Aus	
		1	An	
ZWE1	17	0	Aus	
	L	1	An	

Г

→ "5 Abkürzungen", Seite 23

	Binary Input	Ζι	ıstände
ZWE2 SST	18	0	Aus
_		1	An
ZWE3	19	0	Aus
		1	An
ASD	20	0	Aus
		1	An
BWT	21	0	Aus
		1	An
EVU	22	0	Aus
		1	An
HD	23	0	Aus
		1	An
МОТ	24	0	Aus
		1	An
ND	25	0	Aus
		1	An
PEX	26	0	Aus
		1	An
SWT	27	0	Aus
		1	An
SAX	28	0	Aus
		1	An
SPL	29	0	Aus
		1	An
EVU2	30	0	Wenn EVU = 0:
(für Smart Grid)			abgesenkte
			Betriebsweise
		_	Wenn EVU = 1: EVU Sperre
		1	Wenn EVU = 0:
			normale
			Betriebsweise
			Wenn EVU = 1:
			ernonte Betriebsweise

#### → "5 Abkürzungen", Seite 23

# 3.4.4 Binary Outputs

	Binary Output	Zu	ıstände
Fehlerreset	1	0	ohne Wirkung
Gibt ,0' aus, nachdem ,1' gesendet wurde.		1	Reset auslösen
HUP	3	0	Automatisch
		1	An
VEN	4	0	Automatisch
		1	An
ZUP	5	0	Automatisch
		1	An
BUP	6	0	Automatisch
		1	An
Ventil_BOSUP	7	0	Automatisch
		1	An
ZIP	8	0	Automatisch
	_	1	An
FUP2	9	0	Automatisch
	_	1	An
FUP3	10	0	Automatisch
	_	1	An
SLP	11	0	Automatisch
	-	1	An
SUP	12	0	Automatisch
		1	An
VSK	13	0	Automatisch
		1	An
FRH	14	0	Automatisch
		1	An

→ "5 Abkürzungen", Seite 23



#### 3.4.5 Accumulators

	Accumulator	Einheit	Auflösung
Wärmemenge Heizung	1	kW/h	1
Wärmemenge Trinkwarmwasser	2	kW/h	1
Wärmemenge Schwimmbad	3	kW/h	1
Wärmemenge gesamt	4	kW/h	1
Betriebstund. VD1	5	h	1
Impulse Verdichter 1	6	h	1
Betriebstund. VD2	7	h	1
Impulse Verdichter 2	8	h	1
Betriebstunden ZWE1	9	h	1
Betriebstunden ZWE2	10	h	1
Betriebstunden ZWE3	11	h	1
Betriebstunden WP	12	h	1
Betriebstunden Heiz.	13	h	1
Betriebstunden WW	14	h	1
Betriebstunden Kuehl	15	h	1
Betriebstunden SWoPV	16	h	1
Betriebstunden Solar	17	h	1
Fehlerspeicher	18	_	_
Es wird nur der aktuell anliegende Fe	hler ang	gezeigt.	
Wärmemenge Kühlung	19	kW/h	1
Eingesetzte Energie Heizung	20	kW/h	1
Eingesetzte Energie Trinkwarmwasser	21	kW/h	1
Eingesetzte Energie Kühlung	22	kW/h	1
Eingesetzte Energie Schwimmbad	23	kW/h	1
Eingesetzte Energie gesamt	24	kW/h	1

→ "5 Abkürzungen", Seite 23

# 4 ModBus Spezifikation

Der Heizungs- und Wärmepumpenregler unterstützt den ModBus/TCP-Standard als Slave.

Die Daten bei ModBus/TCP werden in der Form von Registern zur Verfügung gestellt. Es werden vier Arten unterstützt:

- 1. Discrete Inputs: Wahrheitswerte (z.B. Eingänge). Nur lesbar.
- Input Registers: Ganzzahlige Werte der Steuerung (z.B. Temperaturen). Nur lesbar.
- 3. Coils: Wahrheitswerte (z.B. Ausgänge). Schreibbar.
- Holding Registers: Ganzzahlige Werte der Steuerung (z.B. Sollwerte). Schreibbar.

Soll ein Wert nicht länger vorgegeben werden, so muss ein Wert außerhalb der definierten Grenzen übergeben werden. Für Coils bedeutet das den Wert ,0', für Holding Registers einen Wert jenseits der Grenzen für den entsprechenden Datenpunkt im Appendix.

#### 1 HINWEIS

Bei der Programmierung immer beachten, dass die Register 0-basiert sind.

### 4.1 Anschluss

ModBus/TCP teilt sich die IP-Adresse mit dem Heizungs- und Wärmepumpenregler und ist über den TCP-Port 502 erreichbar.

Zum Test empfehlen wir die Verwendung der Freeware qModMaster (verfügbar unter http://sourceforge. net/projects/qmodmaster/).

### 4.2 Verfügbare Regelungsfunktionen

- Einbindung in ein übergeordnetes Gebäudeleitsystem.
- Vielfältige Datenpunkte wie beispielsweise Temperaturen, Betriebsstunden, Anlagestatus, Wärmemenge auslesbar.
- Störungen mit Fehlernummer und Beschreibung auslesbar.
- Störungen quittierbar.
- Diverse Sollwerte und Betriebsarten sowie Außentemperatur vorgebbar.

# 4.3 ModBus-Checkliste

Benötigte Daten	Beispiel	Eigene Daten
Devicename	WP1	
NAD	1	

Zugriff auf Datenpunkte	L	L & S
Außentemperatur		
Freigabe Wärmepumpe		
RücklSoll		
Sollwert Mischkreis 1		
Sollwert Mischkreis 2		
Sollwert Mischkreis 3		
Betriebsart Heizen		
Betriebsart Warmwasser		
Betriebsart Mischkreis 2		
Betriebsart Mischkreis 3		
Betriebsart Kühlung		
Betriebsart Lüftung		
Betriebsart Schwimmbad		

L = nur Lesen | L & S = Lesen und Schreiben Zutreffendes bitte ankreuzen

### 4.4 Datenpunkte

#### 1 HINWEIS

Grau hinterlegte Datenpunkte setzen voraus, dass eine installierte Comfort- / Erweiterungsplatine beziehungsweise Lüftungsplatine installiert ist.
Datenpunkte für Geräte mit LIN- und / oder ModBus sind mit \* gekennzeichnet.
Ist ein Datenpunkt am Bedienteil des Heizungs- und Wärmepumpenreglers nicht sichtbar, so sind die Werte als ungültig beziehungsweise unwirksam zu betrachten.

Beschreibung der Datenpunkte:

→ Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers

#### 4.4.1 Discrete Inputs (nur lesbar)

	ID
EVU	0
EVU2	1
SWT	2
VD1	3
VD2	4
ZWE1	5
ZWE2	6
ZWE3	7

→ "5 Abkürzungen", Seite 23

# 4.4.2 Input Register (nur lesbar)

	ID	Einheit	Auflösung
Mitteltemperatur	0	°C	10
Vorlauftemperatur	1	°C	10
Rücklauftemperatur	2	°C	10
Rücklauf extern	3	°C	10
Trinkwarmwassertemperatur	4	°C	10
Mischkreis 1 Vorlauf	5	°C	10
Mischkreis 2 Vorlauf	6	°C	10
Mischkreis 3 Vorlauf	7	°C	10
Heissgastemperatur	8	°C	10
Wärmequelle Eintritt	9	°C	10
Wärmequelle Austritt	10	°C	10
Raumfernversteller 1	11	°C	10
Raumfernversteller 2	12	°C	10
Raumfernversteller 3	13	°C	10
Solarkollektor	14	°C	10
Solarspeicher	15	°C	10
Externe Energiequelle	16	°C	10
Zulufttemperatur	17	°C	10
Ablufttemperatur	18	°C	10
* Ansaugtemperatur Verdichter	19	°C	10
* Ansaugtemperatur Verdampfer	20	°C	10
* Temperatur Verdichterheizung	21	°C	10
* Überhitzung	22	K	10
* Überhitzung Soll	23	K	10
RBE Raumtemperatur Ist	24	O°	10
RBE Raumtemperatur Soll	25	°C	10
* Druck HD (Hochdruck)	26	bar	100
* Druck ND (Niederdruck)	27	bar	100
Betriebsstunden VD 1	28	h	1
Betriebsstunden VD 2	29	h	1
Betriebsstunden ZWE 1	30	h	1
Betriebsstunden ZWE 2	31	h	1
Betriebsstunden ZWE 3	32	h	1
Betriebsstunden Wärmepumpe	33	h	1
Betriebsstunden Heizung	34	h	1
Betriebsstunden Trinkwarmwasser	35	h	1
Betriebsstunden SWoPV	36	h	1

→ "5 Abkürzungen",	Seite 23
--------------------	----------

	ID	Zustände		
Anlagenstatus	37	0	Heizbetrieb	
		1	Trinkwarmwasser	
		2	Schwimmbad	
		3	EVU-Sperre	
		4	Abtauen	
		5	Aus	
		6	Externe	
			Energiequelle	
		7	Kühlung	

	ID	Einheit	Auflösung		
Wärmemenge Heizung (High*)	38	kW/h	10		
Wärmemenge Heizung (Low*)	39	kW/h	10		
Wärmemenge Trinkwarmwasser (High*)	40	kW/h	10		
Wärmemenge Trinkwarmwasser (Low*)	41	kW/h	10		
Wärmemenge Schwimmbad (High*)	42	kW/h	10		
Wärmemenge Schwimmbad (Low*)	43	kW/h	10		
Wärmemenge gesamt (High*)	44	kW/h	10		
Wärmemenge gesamt (Low*)	45	kW/h	10		
Fehlerspeicher	46	_	_		
Es wird nur der aktuell anliegende Fehler	angeze	eigt.			
Leistung Ist	47	kW	100		
Wärmemenge Kühlung (High*)	48	kW/h	10		
Wärmemenge Kühlung (Low*)	49	kW/h	10		
Eingesetzte Energie Heizung (High*)	50	kW/h	10		
Eingesetzte Energie Heizung (Low*)	51	kW/h	10		
Eingesetzte Energie Trinkwarmwasser (High*)	52	kW/h	10		
Eingesetzte Energie Trinkwarmwasser (Low*)	53	kW/h	10		
Eingesetzte Energie Kühlung (High*)	54	kW/h	10		
Eingesetzte Energie Kühlung (Low*)	55	kW/h	10		
Eingesetzte Energie Schwimmbad (High*)	56	kW/h	10		
Eingesetzte Energie Schwimmbad (Low*)	57	kW/h	10		
Eingesetzte Energie gesamt (High*)	58	kW/h	10		
Eingesetzte Energie gesamt (Low*)	59	kW/h	10		
*) Um die tatsächliche Wärmemenge zu ermitteln, zunächst					

) Um die tatsächliche Wärmemenge zu ermitteln, zunächst den unter *High* angegebenen Wert um 16 Bits nach links verschieben und dann mit dem unter *Low* angegebenen Wert addieren.

#### 1 HINWEIS

Input-Register 5000 – 5019 sind reserviert für Codierung Wärmepumpe (= Gerätetyp). Input-Register 5020 – 5039 sind reserviert für Codierung Hydraulikeinheit (= Gerätetyp).

### 4.4.3 Coils (les- und schreibbar)

Generell gilt

- beim Auslesen: ,0' = Aus, ,1' = An
- beim Schreiben: ,0' = Automatik, ,1' = An

Coils wirken nur, wenn ihnen ,1' für "An" geschickt wird.

	ID	Beschreibung
Fehlerreset	0	Quittiert den aktuell anliegenden Fehler
_	1	Reserviert, wird nicht verwendet
HUP	2	Schaltet die HUP forciert an
VEN	3	Schaltet den Ventilator forciert an
ZUP	4	Schaltet die ZUP forciert an
BUP	5	Schaltet die BUP forciert an
BOSUP	6	Schaltet die BOSUP forciert an
ZIP	7	Schaltet die ZIP forciert an
FUP2	8	Schaltet die 2 FUP forciert an
FUP3	9	Schaltet die 3 FUP forciert an
SLP	10	Schaltet die SLP forciert an
SUP	11	Schaltet die SUP forciert an
VSK	12	Schaltet die VSK forciert an
FRH	13	Schaltet die FRH forciert an

 $\rightarrow$  "5 Abkürzungen", Seite 23

# 4.4.4 Holding Register (les- und schreibbar)

	ID	Einheit	Auflösung	Minimum	Maximum
Außentemperatur	0	°C	10	-200	800
Rücklauf-Temperatur Soll	1	°C	10	150	800
Mischkreis 1 Vorlauf Solltemperatur	2	°C	10	150	800
Mischkreis 2 Vorlauf Solltemperatur	3	°C	10	150	800
Mischkreis 3 Vorlauf Solltemperatur	4	°C	10	150	800
Trinkwarmwasser-Temperatur Wunschwert	5	°C	10	150	800

	ID	Auflösung	Zustände (Multistate)	
Sperre / Freigabe Wärmepumpe	6	1	0	Sperre Wärmepumpe
			1	Freigabe 1 Verdichter
			2	Freigabe 2 Verdichter
Betriebsart Heizung	7	1	0	Automatik
			1	Zusätzlicher Wärmeerzeuger
			2	Party
			3	Ferien
			4	Aus
Betriebsart Trinkwarmwasser	8	1	0	Automatik
			1	Zusätzlicher Wärmeerzeuger
			2	Party
			3	Ferien
			4	Aus
Betriebsart Mischkreis 2	9	1	0	Automatik
			1	Zusätzlicher Wärmeerzeuger
			2	Party
			3	Ferien
			4	Aus
Betriebsart Mischkreis 3	10	1	0	Automatik
			1	Zusätzlicher Wärmeerzeuger
			2	Party
			3	Ferien
			4	Aus
Betriebsart Kühlung	11	1	0	Aus
			1	Automatik
Betriebsart Lüftung	12	1	0	Automatik
			1	Party
			2	Ferien
			3	Aus
Betriebsart Schwimmbad	13	1	0	Automatik
			1	nicht benutzt
			2	Party
			3	Ferien
			4	Aus

	ID	Auflösung	Zustände (	Multistate)	
Smart Grid	14	1	0	EVU-Sperre	
			1	Smart Grid Low	
			2	Standard	
			3	Smart Grid High	

	ID	Einheit	Auflösung	Minimum	Maximum
Heizkurve Heizung Endpunkt	15	°C	10	200	700
Heizkurve Heizung Parallelverschiebung	16	°C	10	50	350
Heizkurve Mischkreis 1 Endpunkt	17	°C	10	200	700
Heizkurve Mischkreis 1 Parallelverschiebung	18	°C	10	50	350
Heizkurve Mischkreis 2 Endpunkt	19	°C	10	200	700
Heizkurve Mischkreis 2 Parallelverschiebung	20	°C	10	50	350
Heizkurve Mischkreis 3 Endpunkt	21	°C	10	200	700
Heizkurve Mischkreis 3 Parallelverschiebung	22	°C	10	50	350
Temperatur + –	23	°C	10	-50	50

# م<sup>و</sup>

# 5 Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
ASD	Abtauung, Soledruck, Durchfluss
BOSUP	Brunnen oder Sole-Umwälzpumpe
BUP	Trinkwarmwasser-Umwälzpumpe
BWT	Trinkwarmwasser-Thermostat
EVU	Sperrzeit
EVU2	Funktion für Smart Grid
FRH	Schütz Defrosterheizung
FUP	Fußbodenheizungs-Umwälzpumpe
HD	Hochdruck
МК	Mischkreis
MOT	Motorschutz
ND	Niederdruck
PEX	Überwachung Fremdstromanode
RBE	Raumbedieneinheit
RFV	Raumfernversteller
Rückl.	Rücklauf
SAX	Raumfernversteller: Fernbedienung Stoßlüftung
SLP	Solar-Ladepumpe
Soll	Sollwert
SPL	Abschaltkontakt für Lüftung
SUP	Schwimmbad-Umwälzpumpe
SWoPV	Schwimmbad oder Photovoltaik
SWT	Schwimmbadthermostat
VD	Verdichter
VEN	Ventilator
Ventil	Ventilator-Umwälzpumpe
Ventil_BOSUP	Ventilator- / Brunnen- oder Sole- Umwälzpumpe
VSK	Bypassklappe
ZIP	Zirkulationspumpe
ZUP	Zusatz-Uwälzpumpe
ZWE	Zusätzlicher Wärmeerzeuger



Novelan – eine Marke der ait-deutschland GmbH Industriestraße 3 · 95359 Kasendorf E info@novelan.com W www.novelan.com



